



## Beste Bewoner

Indien de gallerijdeuren niet automatisch open gaan of open blijven staan dan kunt dit veelal zelf verhelpen door met een schone verfkwast de sensoren schoon te maken de oorzaak is veelal een spin in/voor de sensor (zie foto's) als dit dan nog niet is opgelost dan gaarne een briefje in brievenbus van onze buurt beheerder met vermelding welke etage en welke deur.

